

**Attention :** Notice simplifiée réalisée par la Société Azur Piscines, ne peut se substituer à la lecture de la notice d'utilisation du constructeur ou toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation du produit vous sont communiquées.

Notice sur notre site internet [www.azurpaita.nc](http://www.azurpaita.nc) ou sur demande auprès de notre magasin tel : 46 42 42 .

En cas de changement d'émetteur (télécommande) ou de la pile de celui-ci, il faut réinitialiser l'émetteur et le récepteur pour qu'ils puissent communiquer sur la même fréquence.

Il faut se munir d'un trombone déplié (ou de toute autre objet de même diamètre) pour mener à bien l'opération.

## Réglage du premier bouton de l'émetteur

Repérez dans le local technique le boîtier électrique (en haut à gauche), ouvrez la porte et localisez le récepteur (le boîtier avec des touches vertes et rondes, marquées **1** et **2**) :

- Insérez le trombone dans le trou marqué **Prog** (une pression rapide)
- Appuyez sur la touche verte **1**
- La lumière **1** s'allume
- Sur la télécommande, appuyez sur la touche **0** du premier bouton : un bip long est produit
- Sur la télécommande, appuyez sur la touche **1** du premier bouton : un bip long est produit
- Appuyez sur la touche verte **1** pour éteindre

## Réglage du deuxième bouton de l'émetteur

- Appuyez sur la touche verte **2**
- La lumière **2** s'allume
- Sur la télécommande, appuyez sur la touche **0** du deuxième bouton : un bip long est produit
- Sur la télécommande, appuyez sur la touche **1** du deuxième bouton : un bip long est produit
- Appuyez sur la touche verte **2** pour éteindre

Pour enregistrer le réglage, insérez le trombone dans le trou marqué **Prog**.