

Attention : Notice simplifiée réalisée par la Société Azur Piscines, ne peut se substituer à la lecture de la notice d'utilisation du constructeur ou toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation du produit vous sont communiquées.

Notice sur notre site internet www.azurpaita.nc ou sur demande auprès de notre magasin tel : 46 42 42 .

Comment régler mon horloge ?

- Appuyez sur le bouton "Clock" et **MAINTENEZ** ce bouton appuyé
- Appuyez à répétition sur le bouton "Hour" jusqu'à ce que l'heure affichée corresponde à l'heure réelle.
- Procédez de même pour les boutons "Min." et "Day" (jour)
- Relâchez le bouton "Clock"

Comment régler les heures de fonctionnement de ma piscine ?

- Appuyez une fois sur le bouton "**Timer**" et relâchez
- La mention "**1 ON**" s'affiche
- Appuyez sur "**Hour**" et "**Min.**" pour déterminer l'heure de démarrage du système
(Par exemple : 09 h 00 min.)
- Appuyez sur "**DAY**" pour déterminer les jours de fonctionnements (EX : **MON-SUN**)
- Appuyez sur le bouton "**Timer**" et relâchez
- La mention "**1 OFF**" s'affiche
- Appuyez sur "**Hour**" et "**Min.**" et "**DAY**" pour déterminer l'heure et les jours d'extinctions du système
(Par exemple : 16 h 00 min. – **MON-SUN**)

Il est possible de programmer plusieurs tranches de fonctionnement du système en continuant d'appuyer sur le bouton "**Timer**".

En cas de fausse manipulation :

Le bouton "Reset" remet tout à zéro.

Comment régler la production de chlore ?

Il est possible de régler la production en appuyant à répétition sur le bouton "**Output**"

Qu'est-ce que la Super chlorination ?

Un appui sur le bouton "**Super Chlorinate**" augmentera brutalement la production de chlore pendant une durée de 24 heures. Les réglages normaux reprendront effet à la fin de cette période. Un deuxième appui sur cette touche annule le mode "Super chlorinate".

Que signifient les voyants lumineux ?

- Voyant jaune dans la barre "**Chlorine Output**" : ce voyant clignote lorsque le chlorinateur nettoie la grille. Pendant cette brève période, la production de chlore est interrompue
- Voyant "**Super chlorinate**" indique que ce mode a été sélectionné
- Voyant "**Add Salt**" indique que votre taux de sel est trop bas et qu'il est temps d'ajouter du sel dans la piscine
- Voyant "**No flow**" indique que la circulation d'eau a été interrompue. Vérifiez le branchement et le bon fonctionnement de la pompe. Vérifiez que le circuit est bien amorcé

Mode manuel :

Un appui sur la touche « **ON/OFF** » mettra le système en marche pendant les heures où il est normalement arrêté OU arrêtera le système pendant les heures où il devrait fonctionner. Cette touche est très utile pour forcer la marche en dehors des heures normales de fonctionnement pour, par exemple, passer l'aspirateur. Le système repassera tout seul en mode automatique au bout de quelques temps.